

SDB BEAMZ S500 Macchina del fumo

Posizionare la macchina del fumo ad almeno 100 cm da materiali infiammabili come tende, libri, ecc. Solo per uso interno.



1. Rimuovere la macchina del fumo dalla scatola e posizionarla su una superficie solida.

Non collegare ancora il cavo di alimentazione!

2. Svitare il tappo di trasporto.
3. Quindi avvitarlo sulla macchina. Assicurati che il tubo entri abbastanza in profondità nella macchina. Nel caso non lo fosse, puoi semplicemente spingere il tubo verso il basso.



4. Inserire la spina nella presa di corrente.
5. Imposta l'interruttore di alimentazione su ON.

La macchina inizia a preriscaldarsi. Questo richiede circa 3 minuti, a seconda della temperatura ambiente. Quando è stata raggiunta la temperatura corretta, il termostato attacca e la luce di segnalazione sul controller si accende.

Ora premi brevemente l'interruttore e la macchina per fumo produrrà fumo. Quando la macchina del fumo è alla temperatura corretta (la luce è accesa), può produrre fumo continuamente per circa 1 minuto. Dopo questo periodo la macchina si è raffreddata fino al punto in cui il termostato si spegne. L'elemento di riscaldamento ha quindi bisogno di alcune minuti per riportare la macchina alla temperatura corretta. Se si lascia che la macchina produca fumo a brevi intervalli, la temperatura rimarrà costante e il termostato non si spegnerà.

C'è un indicatore liquido sul retro. Non lasciare che la macchina finisca il fluido! Se c'è troppo poco liquido nella macchina, può essere irreparabilmente danneggiato!

Finito con la tua festa?

Quando hai finito con la tua festa, spegni la macchina, scollega il cavo di alimentazione e lascia raffreddare la macchina per almeno **15 minuti!**

Svita il tappo con il tubo dalla macchina e rimetti il tappo di trasporto sulla macchina!



Fai attenzione!

Riporta il tappo di trasporto sulla macchina quando lo restituisci ed evita costi di pulizia extra!